



Подстан. АБ.22
 Теневка АБ.42
 Мощ. АБ.43

Мощ. ИРАК 434.331.003-07

P1-P5	P6-P8	P9-P11	P12-P14	P15-P17
2.24	18.94	0.85	1.34	0.44

Теневка ИРАК 434.331.003-08

P1-P5	P6-P8	P9-P11	P12-P14	P15-P17	P18-P20
2.24	13.14	5.8	9.896	5.73	2.71
0.2	2.06	2.68	0.26	2.68	7.42

ИРАК 434.332.004-18

P2-P4	P5-P7	P8-P10
0.2	2.06	2.71
0.2	2.06	2.71

Подстан. ИРАК 434.332.004-17

P1-P5	P6-P8	P9-P11	P12-P14	P15-P17
2.24	18.94	0.85	1.34	0.44